

<p>1</p>  <p>«PIP» «PIP»</p> <p>Sensoren avgir for-alarm (korte «pip») under vanlig matlaging.</p>	<p>2</p>  <p>Trykk inn sensordekselet for å angi at situasjonen er ufarlig.</p>	<p>3</p>  <p>OK!</p> <p>Sensoren har lært og du kan koke videre.</p>
--	---	---



UNNGÅ FEILALARM

Bruk kjerler som dekker hele kokeplaten. Vi anbefaler også bruk av lokk.

<p>ALARMSIGNALER</p> <p>Ved alarm, avklar alltid situasjonen, og skru av platene ved brannfare og når du forlater platetoppen.</p>  <p>Ikke "reset" komfyren ved å skru av og på sikringen. Se tabell for tiltak.</p> <p>For mer informasjon – se hovedmanualen eller www.micromatic.no.</p>  <p>Hør alarmsignalene: Scan QR-koden eller gå til https://goo.gl/q80ErJ</p>	<p>Lyd: Korte «pip» med få sek. intervaller. Betydning: For-alarm på grunn av høy varme. Tiltak: Ved falsk alarm - trykk inn sensordekselet innen 20 sekunder for å hindre utkobling.</p>
	<p>Lyd: 9 raske «pip» etterfulgt av ett langt «pip». Betydning: Platetoppen utkobles. Tiltak: Avklar situasjonen. Trykk inn sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen.</p>
	<p>Lyd: Ringelyd med 5 sek. intervaller. Betydning: Platetoppen har blitt utkoblet. Tiltak: Avklar situasjonen. Trykk inn sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen.</p>
	<p>Lyd: Kontinuerlig «ring». Betydning: Platetoppen er for varm for gjeninnkobling. Tiltak: Vent med å trykke inn sensordekselet til komfyrstikkkontakten alarmerer hvert 5. sek.</p>
	<p>Lyd: Kort og langt «ring» med 5 sek. intervaller. Betydning: Platetoppen er utkoblet pga. en systemfeil. Tiltak: Trykk én gang på sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen. Hvis alarmen ikke stopper, se bruksanvisning s. 20.</p>
	<p>Lyd: Ett «pip» og/eller «ring» i minuttet. Betydning: Sensoren har svakt batteri. Tiltak: Sensoren må byttes. Trykk på sensordekselet for å utsette alarmen i 12 timer. Når sensoren er tom for batteri, vil du ikke kunne bruke platetoppen (EN-krav).</p>